

Application List - Land Rover / Version 9.6.1

Icons Legend

Existing Functionality    

Under Development 

Functionality does not apply 

ABS				
System	DTCs	Parameters	Actuators	Configurations
ABS (Range Rover 98 / Discovery I)				
ABS BOSCH DSC 5.7 (L322)				
<i>Configurations</i>				
<i>Kalibracja czujnika skrętu</i>				
<i>Wymiana sterownika (ECU)</i>				
ABS TEVES MK 20				
<i>Configurations</i>				
<i>Calibrate G Sensor</i>				
<i>Wymiana sterownika (ECU)</i>				
ABS TEVES MK25				
ABS WABCO				
<i>Configurations</i>				
<i>Odpowietrzanie hamulców</i>				
<i>Wymiana ECU</i>				
ABS WABCO SLABS (DISCOVERY II)				
<i>Configurations</i>				
<i>Deflate System</i>				
<i>Kalibracja</i>				
<i>Odpowietrzanie hamulców</i>				
<i>Transport Mode</i>				
<i>Wymiana sterownika (ECU)</i>				
<i>Zawieszenie</i>				
VDM - SYSTEM_A_1				
ACTIVE CORNERING ENHANCEMENT				
System	DTCs	Parameters	Actuators	Configurations
ACE (Active Cornering Enhancement)				
<i>Configurations</i>				
<i>Kalibracja</i>				
<i>Odpowietrzanie</i>				
<i>Wymiana sterownika (ECU)</i>				
AHCM - AUXILIARY HEATER CONTROL MODULE				
System	DTCs	Parameters	Actuators	Configurations
AHCM - SYSTEM_A_2				
AIRBAG (SRS)				
System	DTCs	Parameters	Actuators	Configurations
AIRBAG (SPS)				
AIRBAG (SRS)				
AIRBAG AUTOLIV AC4 (Freelander 1998 - 2000)				
<i>Configurations</i>				
<i>Lewy napinacz</i>				
<i>Poduszka kierowcy</i>				
<i>Poduszka pasażera</i>				
<i>Prawy napinacz</i>				

AIRBAG MRS 4 (NEW RANGE ROVER)				
<i>Configurations</i>				
<i>Wymiana sterownika (ECU)</i>				
AIRBAG SIEMENS SRE Smart AC4				
AIRBAG TRX GEN4-SRS				
<i>Configurations</i>				
<i>Lewy napinacz</i>				
<i>Poduszka kierowcy</i>				
<i>Poduszka pasażera</i>				
<i>Prawy napinacz</i>				
<i>VIN</i>				
RCM - SYSTEM_A_1				
<i>Configurations</i>				
<i>Seat cushion replacement</i>				
ALARM ANTYKRADZIEŻOWY				
System	DTCs	Parameters	Actuators	Configurations
ALARM AS10 MY97				
<i>Configurations</i>				
<i>Programming or Resynchronising Plip</i>				
BCU - SECURITY (NEW RANGE ROVER)				
<i>Configurations</i>				
<i>Transport Mode</i>				
<i>Wymiana sterownika (ECU)</i>				
BCU VALEO - SECURITY (DISCOVERY II)				
<i>Configurations</i>				
<i>Aktualizacja licznika kilometrów</i>				
<i>BCU Replacement</i>				
<i>Clear Transit Mode</i>				
<i>EKA Code</i>				
<i>EKA Display</i>				
<i>IP Replacement</i>				
<i>Odometer Reset</i>				
<i>Plip Code Display</i>				
<i>Plip Programming</i>				
<i>Plip Tests</i>				
<i>Set Transit Mode</i>				
BeCM - SECURITY (RANGE ROVER 98)				
CCU VT27 - SECURITY (FREELANDER 98)				
<i>Configurations</i>				
<i>Alarm przekroczenia prędkości</i>				
<i>EKA Display</i>				
<i>Hazard Alarm</i>				
<i>Mislock</i>				
<i>Power Wash</i>				
<i>Program Wash</i>				
<i>Programming or Resynchronising Plip</i>				
<i>Single Point Entry</i>				
<i>Sound</i>				
<i>Tail One Shot</i>				
<i>Volumetric</i>				
ARCM - DYNAMIC RESPONSE MODULE				
System	DTCs	Parameters	Actuators	Configurations
ARCM - SYSTEM_A_1				
ATCM - ALL TERRAIN CONTROL MODULE				
System	DTCs	Parameters	Actuators	Configurations
ATCM - SYSTEM_A_1				
AUTOMATYCZNA SKRZYŃNIA BIEGÓW				
System	DTCs	Parameters	Actuators	Configurations
AUTOMATIC GEARBOX BOSCH GS8.87				

Configurations					
<i>Reset autoadaptacji</i>					
VIN					
AUTOMATIC GEARBOX ZF ((New Range Rover 98 MY)					
AUTOMATYCZNA SKRZYŃNIA BIEGÓW (L322)					
Configurations					
<i>Reset Adaptions</i>					
<i>Wymiana sterownika (ECU)</i>					
AUTOMATYCZNA SKRZYŃNIA ZF ((New Range Rover 95 MY)					
JATCO AUTOMATIC GEARBOX					
TCM - SYSTEM_A_4					
CCM - SPEED CONTROL MODULE					
System	DTCs	Parameters	Actuators	Configurations	
CCM - SYSTEM_A_1					
CZUJNIK DESZCZU / ŚWIATŁA					
System	DTCs	Parameters	Actuators	Configurations	
CZUJNIK DESZCZU (L322)					
Configurations					
<i>Reset Adaptions</i>					
<i>Wymiana sterownika (ECU)</i>					
CZUJNIK KĄTA SKRĘTU					
System	DTCs	Parameters	Actuators	Configurations	
CZUJNIK KĄTA SKRĘTU (L322)					
Configurations					
<i>Wymiana sterownika (ECU)</i>					
SASM - SYSTEM_A_1					
DSP					
System	DTCs	Parameters	Actuators	Configurations	
DSP (NEW RANGE ROVER)					
Configurations					
<i>Wymiana sterownika (ECU)</i>					
ELEKTRONIKA SILNIKA (BENZYNĄ/DIESEL)					
System	DTCs	Parameters	Actuators	Configurations	
BOSCH EDC 1.3.1					
Configurations					
<i>ECM/Security Re-Configuration (Freelander only)</i>					
<i>ECM/Security Re-Configuration (Range Rover P38 only)</i>					
BOSCH ME7.2 (V8)					
Configurations					
<i>Air Conditioning OFF in Drive or Reverse</i>					
<i>Air Conditioning OFF NOT in Drive or Reverse</i>					
<i>Air Conditioning ON in Drive or Reverse</i>					
<i>Air Conditioning ON NOT in Drive or Reverse</i>					
<i>DTML Test (NAS)</i>					
<i>Erase Driver Demand Fault</i>					
<i>Immobilisation Learn</i>					
<i>Regulacja biegu jałowego</i>					
<i>Reset Adaptions</i>					
<i>VCC Test 1</i>					
DIESEL DDE 4.0					
Configurations					
<i>Immobilisation Learn</i>					
<i>Injector Grade Compensation</i>					
ELECTRONIC DIESEL CONTROL (L322)					
Configurations					
<i>Immobilisation Learn</i>					
<i>Regulacja biegu jałowego</i>					
EMS 2000 SIEMENS					
Configurations					
<i>Czujnik spalania stukowego</i>					
<i>Czujnik tlenu</i>					
<i>Dynamic Trim</i>					
<i>Masowy przepływomierz powietrza (MAF)</i>					
<i>Pozycja przepustnicy</i>					
<i>Regulacja b. jałowego</i>					

Stepper Reset				
Wszystkie adaptacje				
Wypadanie zapłonu				
GEMS (LUCAS)				
Configurations				
Reset Closed Throttle Position				
RESET ECU				
Security Reprogram				
Wymiana sterownika (ECU)				
MEMS 1.9				
Configurations				
Wczytywanie kodu blokady rozruchu				
MEMS 3				
Configurations				
Immobilisation Learn				
Reset All Adaptions to Defaults for New Engine				
Reset Closed Throttle Position				
Reset Flywheel Adaptions				
Reset Fuelling Adaptions				
Reset Idle Adaptions				
Set Service Ignition Offset				
MEMS2J Thunder (TD 5)				
Configurations				
Security Reprogram				
Security Status				
Set 2 or 3 Track Pedal Potentiometer				
Wczytywanie kodu blokady rozruchu				
Wprowadź dane kalibracyjne wtryskiwaczy				
Wprowadź kody wtryskiwaczy				
MOTRONIC M521				
Configurations				
Immobilisation Learn (Discovery II)				
Immobilisation Learn (Range Rover)				
Reset Adaptions				
PCM - SYSTEM_A_2 NORMALLY ASPIRATED V6				
PCM - SYSTEM_A_2 NORMALLY ASPIRATED V8				
PCM - SYSTEM_A_2 SUPERCHARGED V8				
PCM - SYSTEM_A_3 V6DIESEL				
PCM - SYSTEM_A_6 I4DIESEL				
PCM - SYSTEM_A_7 V8DIESEL				
ELEKTRYCZNE FOTELE				
System	DTCs	Parameters	Actuators	Configurations
BeCM - ELECTRIC SEATS (RANGE ROVER 98)				
SEAT MEMORY (NEW RANGE ROVER)				
Configurations				
Wymiana sterownika (ECU)				
ELEKTRYCZNE LUSTERKA				
System	DTCs	Parameters	Actuators	Configurations
BCU - MIRRORS (NEW RANGE ROVER)				
Configurations				
Wymiana sterownika (ECU)				
BeCM - ELEKTRYCZNE LUSTERKA (RANGE ROVER 98)				
ELEKTRYCZNE SZYBY				
System	DTCs	Parameters	Actuators	Configurations
BCU - WINDOWS AND SUNROOF (NEW RANGE ROVER)				
Configurations				
Initialise Sunroof				
Wymiana sterownika (ECU)				
BCU VALEO - WINDOWS AND SUNROOF (DISCOVERY II)				
BeCM - ELECTRIC WINDOWS (RANGE ROVER 98)				
EXTERIOR LIGHTS				
System	DTCs	Parameters	Actuators	Configurations
BCU VALEO - LIGHTING (DISCOVERY II)				
BeCM - LIGHTING (RANGE ROVER 98)				

CCU VT27 - LIGHTING (FREELANDER 98)				
EXTERIOR LIGHTING (NEW RANGE ROVER)				
<i>Configurations</i>				
<i>Wymiana sterownika (ECU)</i>				
FLM - SYSTEM_A_1				
FLM - SYSTEM_A_2				
FUEL BURNING HEATER				
System	DTCs	Parameters	Actuators	Configurations
FUEL BURNING HEATER (FREELANDER)				
<i>Configurations</i>				
<i>Prime System</i>				
FUEL BURNING HEATER (L322)				
<i>Configurations</i>				
<i>Prime System</i>				
<i>Wymiana sterownika (ECU)</i>				
HAMULEC PARKINGOWY				
System	DTCs	Parameters	Actuators	Configurations
PBM - SYSTEM_A_2				
HEADLIGHT WIDENESS CONTROL				
System	DTCs	Parameters	Actuators	Configurations
UKŁ. POZIOMOWANIA REFLEKTORÓW GŁÓWNYCH (L322)				
<i>Configurations</i>				
<i>Wymiana sterownika (ECU)</i>				
HEATED SCREENS				
System	DTCs	Parameters	Actuators	Configurations
BCU VALEO - HEATED SCREENS (DISCOVERY II)				
CCU VT27 - HEATED REAR SCREEN (FREELANDER 98)				
IMMOBILIZER				
System	DTCs	Parameters	Actuators	Configurations
IMMOBILIZER EWS3				
<i>Configurations</i>				
<i>Alarm pasów</i>				
<i>Armoured Vehicle</i>				
<i>Auto Dim Mirrors</i>				
<i>AutoLights</i>				
<i>Battery Cutoff Switch</i>				
<i>Bordmonitor</i>				
<i>CD Autochanger</i>				
<i>Cold Country</i>				
<i>Czujnik deszczu</i>				
<i>Diesel Ebox Fan</i>				
<i>Driving</i>				
<i>DSP</i>				
<i>Electric Front Seats</i>				
<i>Front Crosslink Valve</i>				
<i>GM5 Gearbox</i>				
<i>Heated Front Seats</i>				
<i>Heated Rear Seats</i>				
<i>Heated Steering Wheel</i>				
<i>Homelink</i>				
<i>Hot Climate</i>				
<i>Immobilisation Learn</i>				
<i>Infrared Glass</i>				
<i>Infra-Red Transmitter</i>				
<i>Japan ID</i>				
<i>Key Interlock</i>				
<i>Koła</i>				
<i>Koło zapasowe</i>				

Line Air Conditioning
LWR ECU
Market
Market Programming
Memory Front Seats
Memory Mirrors
Memory Steering Column
MIL Disable
Multifunction Steering Wheel
Nawigacja
Pack
Pack Language
Petrol
Radio
Silnik
Składane lusterka
Sound
Spryskiwacz reflektorów
Sunroof
Światła dzienne
Tawball
Telefon
Tempomat
Tilt Volumetric Sensor
Transponder-Key 1 Status
Transponder-Key 1 Status
Transponder-Key 10 Status
Transponder-Key 10 Status
Transponder-Key 2 Status
Transponder-Key 2 Status
Transponder-Key 3 Status
Transponder-Key 3 Status
Transponder-Key 4 Status
Transponder-Key 4 Status
Transponder-Key 5 Status
Transponder-Key 5 Status
Transponder-Key 6 Status
Transponder-Key 6 Status
Transponder-Key 7 Status
Transponder-Key 7 Status
Transponder-Key 8 Status
Transponder-Key 8 Status
Transponder-Key 9 Status
Transponder-Key 9 Status
TV Module
Typ paliwa
Type Air Suspension
Tyre Monitor
US Spec Radio
Voice Input
Wspomaganie parkowania
Wymiana sterownika (ECU)
Xenon Lights

SAWDOC IMMOBILIZER

UCH M2S v9.0 LAGUNA II (GDP)



Configurations

Transponder-Key 1 Status
Transponder-Key 1 Status
Transponder-Key 10 Status
Transponder-Key 10 Status
Transponder-Key 2 Status
Transponder-Key 2 Status
Transponder-Key 3 Status
Transponder-Key 3 Status
Transponder-Key 4 Status
Transponder-Key 4 Status
Transponder-Key 5 Status
Transponder-Key 5 Status
Transponder-Key 6 Status
Transponder-Key 6 Status
Transponder-Key 7 Status
Transponder-Key 7 Status

Transponder-Key 8 Status Transponder-Key 8 Status Transponder-Key 9 Status Transponder-Key 9 Status				
VIM - SYSTEM_A_1				
INTERIOR LIGHTS				
System	DTCs	Parameters	Actuators	Configurations
BCU - INTERIOR LIGHTS (NEW RANGE ROVER)				
<i>Configurations</i>				
<i>Wymiana sterownika (ECU)</i>				
KLIMATYZACJA				
System	DTCs	Parameters	Actuators	Configurations
AIR CONDITIONING (NEW RANGE ROVER)				
<i>Configurations</i>				
<i>Wymiana sterownika (ECU)</i>				
CLIMATRONIC (Range Rover 98)				
<i>Configurations</i>				
<i>Servo Self-Tune Procedure</i>				
<i>Wymiana sterownika</i>				
HVAC - SYSTEM_A_1				
KONTROLA CIŚNIENIA W OPONACH				
System	DTCs	Parameters	Actuators	Configurations
TPM - SYSTEM_A_2				
TYRE PRESSURE MONITOR (L322)				
<i>Configurations</i>				
<i>Wymiana sterownika (ECU)</i>				
LEWY REFLEKTOR				
System	DTCs	Parameters	Actuators	Configurations
LEFT XENON HEADLIGHT (L322)				
<i>Configurations</i>				
<i>Wymiana sterownika (ECU)</i>				
MODUŁ PRZEŁĄCZANIA PRZY KIEROWNICY				
System	DTCs	Parameters	Actuators	Configurations
KIEROWNICA WIELOFUNKCYJNA - ECU (L322)				
<i>Configurations</i>				
<i>Wymiana sterownika (ECU)</i>				
MODUŁ SYSTEMU AUDIO				
System	DTCs	Parameters	Actuators	Configurations
ACM - SYSTEM_A_1				
MODUŁ ZESPOLONY W KABINIE				
System	DTCs	Parameters	Actuators	Configurations
BCM - SYSTEM_A_1				
<i>Configurations</i>				
<i>Konfiguracja 3-ciego przycisku</i>				
<i>Konfiguracja 3-ciego przycisku (L320)</i>				
<i>Sliding roof module initialisation.</i>				
BCU VALEO				
<i>Configurations</i>				
<i>Alarm</i>				
<i>Alarm Tamper</i>				
<i>Bathrobe</i>				
<i>Blokada rozruchu</i>				
<i>Courtesy Lamp</i>				
<i>Deadlocking</i>				
<i>DRL</i>				
<i>EKA Code</i>				
<i>Hazard Warning Light</i>				
<i>HF Screens</i>				
<i>Low Battery</i>				
<i>Market</i>				
<i>Mislock</i>				
<i>Odblokowanie</i>				

Passive

Przednie lampy przeciwmgielne

Rozbroić alarm

Sound

Speed Locking

Volumetric

Wash / Wipe

BeCM (RANGE ROVER 98)



Configurations

BeCM Initialization

Odczyt / Zmiana konfiguracji

Outstations Communications Test

MULTI INFORMATION DISPLAY

System

DTCs

Parameters

Actuators

Configurations

MULTI INFORMATION DISPLAY (L322)



Configurations

Wymiana sterownika (ECU)

NAWIGACJA

System

DTCs

Parameters

Actuators

Configurations

JAPANESE NAVIGATION (L322)



Configurations

Wymiana sterownika (ECU)

NAWIGACJA (L322)



Configurations

Autotest

Wymiana sterownika (ECU)

PRAWY REFLEKTOR

System

DTCs

Parameters

Actuators

Configurations

RIGHT XENON HEADLIGHT (NEW RANGE)



Configurations

Wymiana sterownika (ECU)

RADIO

System

DTCs

Parameters

Actuators

Configurations

RADIO (L322)



Configurations

Wymiana sterownika (ECU)

RDCM - REAR DIFFERENTIAL CONTROL MODULE

System

DTCs

Parameters

Actuators

Configurations

RDCM - SYSTEM_A_1



RDUM - REMOTE DRIVER UTILITY MODULE

System

DTCs

Parameters

Actuators

Configurations

RDUM - SYSTEM_A_1



ROZPOZNAWANIE MOWY

System

DTCs

Parameters

Actuators

Configurations

ROZPOZNAWANIE MOWY (L322)



Configurations

Wymiana sterownika (ECU)

SKRZYŃIA ROZDZIELCZA

System

DTCs

Parameters

Actuators

Configurations

BCU VALEO - TRANSMISSION (DISCOVERY II)



SKRZYŃIA ROZDZIELCZA (NEW RANGE ROVER)



Configurations

Kalibracja

Wymiana sterownika (ECU)

TCCM - SYSTEM_A_1



SPRYSKIWACZE I WYCIERACZKI

System

DTCs

Parameters

Actuators

Configurations

BCU - WASH AND WIPE (NEW RANGE ROVER)



Configurations

Wymiana sterownika (ECU)

BCU VALEO - WASH WIPE (DISCOVERY II)



BeCM - WASHER AND WIPERS (RANGE ROVER 98)



CCU VT27 - WASH WIPE (FREELANDER 98)				
STEERING LOCK				
System	DTCs	Parameters	Actuators	Configurations
STEERING LOCK (NEW RANGE ROVER)				
<i>Configurations</i>				
<i>Wymiana sterownika (ECU)</i>				
TABLICA WSKAŹNIKÓW				
System	DTCs	Parameters	Actuators	Configurations
BCU VALEO - GAUGES (DISCOVERY II)				
<i>Configurations</i>				
<i>Aktualizacja licznika kilometrów</i>				
BeCM - INSTRUMENT PACK (RANGE ROVER 98)				
<i>Configurations</i>				
<i>Aktualizacja licznika kilometrów</i>				
<i>EMR Reset</i>				
IPC - SYSTEM_A_1 HIGH LINE				
<i>Configurations</i>				
<i>Reset Service Interval</i>				
IPC - SYSTEM_A_1 LOW LINE				
<i>Configurations</i>				
<i>Reset Service Interval</i>				
IPC - SYSTEM_A_2				
<i>Configurations</i>				
<i>Reset Service Interval</i>				
IPC - SYSTEM_A_4				
NSI INSTRUMENT PACK				
<i>Configurations</i>				
ABS 0				
ABS 1				
AIRBAG (SRS)				
Airblast Cooler				
Alarm pasów				
Alarm przekroczenia prędkości				
Blokada rozruchu				
Blokada rozruchu				
Bodywork				
CCU VT27				
Driving				
Electric Tail Window				
Elektryczne szyby				
Engine Size				
EOBD				
Facia Dimmer				
Fuel Burning Heater				
Headlamp Levelling				
Heated Front Seats				
Hill Descent Control Warning				
Instrument Panel				
Japan Autobox				
Key Interlock				
Klimatyzacja				
Market				
Model pojazdu				
NAS Ambient Air Temperature (AAT) Information				
NAS CANADA Outside Air Temperature Information				
Petrol				
Podgrzewana szyba czołowa				
PTC Heater				
Radio				

Reconfigure All ECU's
Remote Lock Only
Seatbelt Indicator
Silnik
Składane lusterka
SPE
Sunroof
Światła dzienne
Swiss Alarm
Tempomat
Thrifed Catalyst
Transit Mode
Transmission
Tune Type
Typ silnika
Volumetric Sensors
Wymiana sterownika (ECU)

VDO INSTRUMENT PACK (NEW RANGE ROVER)



Configurations

ABS
AIRBAG (SRS)
Alarm pasów
Auto Dim Mirrors
AutoLights
Battery Cutoff Switch
Blokada rozruchu
Body Computer
Bordmonitor
CD Autochanger
Cold Country
Czujnik deszczu
Diesel Ebox Fan
DSP
DSP
Electric Front Seats
EXTERIOR LIGHTS
Front Crosslink Valve
FUEL BURNING HEATER
GM5 Gearbox
Headlamp
Heated Front Seats
Heated Rear Seats
Heated Steering Wheel
Homelink
Hot Climate
Infrared Glass
Infra-Red Transmitter
Instrument Pack ECU
Japan ID
Kąt skrętu koła
Key Interlock
Klimatyzacja
Kolo zapasowe
Line Air Conditioning
LWR ECU
Market

Memory Front Seats
 Memory Mirrors
 Memory Seat
 Memory Steering Column
 MIL Disable
 Multifunction Steering Wheel
 Nawigacja
 Nawigacja
 Pack
 Pack Language
 Petrol
 Radio
 Reconfigure All ECU's
 Składane lusterka
 Spryskiwacz reflektorów
 STEERING LOCK
 Sunroof
 Światła dzienne
 System monitorowania ciśnienia w oponach
 Tawball
 TELEFON
 Tempomat
 Tilt Volumetric Sensor
 TV Module
 Typ paliwa
 Tyre Monitor
 US Spec Radio
 VIDEO
 Voice Input
 Wspomaganie parkowania
 Wspomaganie parkowania
 Wymiana sterownika (ECU)
 Xenon Lights
 Zawieszenie pneumatyczne

TAIL DOOR

System	DTCs	Parameters	Actuators	Configurations
CCU VT27 - TAIL DOOR (FREELANDER 98)				

TELEFON

System	DTCs	Parameters	Actuators	Configurations
TELEFON (NEW RANGE ROVER)				

Configurations

Deregister
 Język
 Register
 Reset
 Wymiana sterownika (ECU)

VIDEO

System	DTCs	Parameters	Actuators	Configurations
MODUŁ VIDEO (L322)				

Configurations















Test video
 Wymiana sterownika (ECU)

WARNINGS & SOUNDERS

System	DTCs	Parameters	Actuators	Configurations
BCU VALEO - WARNINGS & SOUNDERS (DISCOVERY II)				
CCU VT27 - WARNING AND SOUNDER (FREELANDER 98)				

WSPOMAGANIE KIEROWNICY

System	DTCs	Parameters	Actuators	Configurations
BCU - POWER STEERING (NEW RANGE ROVER)				

<i>Configurations</i>				
<i>Wymiana sterownika (ECU)</i>				
WSPOMAGANIE PARKOWANIA				
System	DTCs	Parameters	Actuators	Configurations
PAM - SYSTEM_A_5				
PARKING AID (NEW RANGE ROVER)				
<i>Configurations</i>				
<i>Wymiana sterownika (ECU)</i>				
WYŚWIETLACZ WIELOFUNKCYJNY				
System	DTCs	Parameters	Actuators	Configurations
WYŚWIETLACZ WIELOFUNKCYJNY (L322)				
<i>Configurations</i>				
<i>Autotest</i>				
<i>Wymiana sterownika (ECU)</i>				
ZAWIESZENIE STEROWANE ELEKTRONICZNIE (EAS)				
System	DTCs	Parameters	Actuators	Configurations
AIR SUSPENSION (NEW RANGE ROVER)				
<i>Configurations</i>				
<i>Production Mode</i>				
<i>Transport Mode</i>				
<i>Wymiana sterownika (ECU)</i>				
AIR SUSPENSION (Range Rover 1995 - 1998)				
<i>Configurations</i>				
<i>Access Height</i>				
<i>Deflate System</i>				
<i>High Lock Mode</i>				
<i>High Profile</i>				
<i>Kalibracja</i>				
<i>Low Profile</i>				
<i>Lower Fully</i>				
<i>Rise Fully</i>				
<i>Standard Profile</i>				
<i>Transport Mode</i>				
RLM - SYSTEM_A_1				
RLM - SYSTEM_A_2			